

SENTIDO DE FLUXO E ROTAÇÃO


A

Pá: esquerda

Fluxo do ar: hélice-motor (HM)


Vista da hélice

Rotação: horário



Vista do motor

Rotação: anti-horário



B

Pá: direita

Fluxo do ar: motor-hélice (MH)

Vista da hélice

Rotação: horário



Vista do motor

Rotação: anti-horário




C

Pá: esquerda

Fluxo do ar: motor-hélice (MH)


Vista da hélice

Rotação: anti-horário



Vista do motor

Rotação: horário



D

Pá: direita

Fluxo do ar: hélice-motor (HM)

Vista da hélice

Rotação: anti-horário



Vista do motor

Rotação: horário

